

Mantenimiento básico del automóvil

- Lea (o al menos hojee) el manual del propietario.

- Siga los procedimientos e intervalos de mantenimiento recomendados
- En caso de duda... ¡Google! Sitio del fabricante, foros, videos de youtube

- Inspeccionar neumáticos/llantas

- Ajuste la presión: cada 2 meses y antes de viajes largos; inmediatamente si esto: XXXX
§ Presiones especificadas en la etiqueta de fábrica en el marco de la puerta del conductor o en el manual del propietario
- Cheque el desgaste: cada 2 meses y antes de viajes largos

§ Reemplace las llantas si llegan hasta las barras de desgaste

§ Controle la alineación y la suspensión si el desgaste es significativamente desigual
- ¡Recuerde revisar la llanta de refacción anualmente!
- Cómo cambiar un neumático/una llanta

§ Asegúrese de tener el equipo correcto

§ Lleve el automóvil a un lugar seguro ... ¡esto es más importante que proteger la llanta!

§ Aflojar, levantar, cambiar, bajar, apretar

- Verificar fluidos

- Aceite: cada 2 meses; más a menudo si tiene fugas; inmediatamente si esto: XXXX
- Refrigerante: cada 2 meses; inmediatamente si tiene fugas, sobrecalentamiento o esto: XXXX
- Frenos y embrague/cloch: cada 6 meses; inmediatamente si el esfuerzo de frenado cambia o esto: XXXX
- Dirección asistida: cada 6 meses; inmediatamente si el esfuerzo / sonido de la dirección cambia o esto: XXXX
- Limpiaparabrisas: según sea necesario o esto: XXXX
- Transmisión: cada 6 meses

- Cambiar fluidos

- Aceite: cambie el aceite, el filtro y la arandela de drenaje cada 5000 millas / 12 meses a menos que se especifique lo contrario
- Refrigerante: reemplace cada 4 años a menos que se especifique lo contrario

- Frenos: reemplace cada 6 años a menos que se especifique lo contrario
- Transmisión / Diferencial: reemplace cada 10 años a menos que se especifique lo contrario

- Batería y sistema electrónico

- Verifique el voltaje de la batería si el automóvil tiene dificultades para arrancar o si esto:
XXXX

§ con el motor apagado: por lo menos 11.5 V; con el motor encendido: por lo menos 13.5 V

- Verifique la edad de la batería - reemplácela después de 7 años
- Cómo pasar corriente; como reemplazar
- Fusibles: ubicación, cómo checarlos y cambiarlos
- Luces: cheque antes de la inspección anual

- Elementos de mantenimiento periódico

- Inspeccione si hay fugas en el compartimiento del motor o debajo del automóvil
- Filtros de aire: motor y cabina
- Cinturones
- Enchufes y cables
- Frenos
- Alineación
- Componentes de suspensión
- Limpiaparabrisas

- Cuidado exterior e interior

- Cómo limpiar y proteger

- Luces del tablero

Cheque las luces del motor

Luces de seguridad

Guía de luces de advertencia del tablero de instrumentos

¡Las luces rojas significan que pare el motor lo antes posible!

Presión del aceite

Alternador

Temperatura

Frenos

Las luces amarillas significan precaución, cheque pronto

Frenos antibloqueo

Cheque el motor

Baja presión de neumáticos/llantas

Frenos de estacionamiento

Transmisión

Temperatura prendida

Las luces verdes significan que algo está en operación

Faros

Direccionales

Regulador de velocidad

Faros de antineblina

Control de tracción electrónico

Suspensión deportiva